

# HG®

**zahrada  
záhrada**

## HG restaurátor tvrdého dřeva

HG "restaurátor tvrdého dřeva" je speciálně vyvinut pro údržbu a ochranu dřevěného zahradního nábytku. Prohlubuje barvu a zajišťuje přirozený vzhled zahradnímu nábytku. Tvrde dřevo obsahuje minerály a když je nechráněné vystaveno vlívu počasí, dochází k jeho zábarvení. HG "restaurátor tvrdého dřeva" předchází tomuto takzvanému zezenďání a zajiší vašemu zahradnímu nábytku skvělý stav po celou sezonu.

**Příprava:** Silně zešedlé části doporučujeme nejdříve ošetřit přípravkem HG "prostředek na obnovu vzhledu tvrdého dřeva", tímto docílit odstranění sedu z nábytku a skvělého výsledku. Nechejte nábytek dobre vyschnout.

**Návod k použití:** Postarejte se o dobré zakrytí podkladu, aby nepřispěl do přímení stíp s přípravkem. K tomu vám poslouží např. malířská/stavební folie nebo staré noviny a pod. Případně neosetřované díly nábytku je taktéž nutné zakrýt. Pro dosažení dobrého výsledku doporučujeme použít ocelové vlny (0,0) nebo tvrdého kartáče. Pomoci suchého hadru nebo kartáčku odstraňte z nábytku prach a špinu. Ošetřovaný nábytek musí být naprostě suchý. Naštíkejte rovnomerne přípravek HG "restaurátor tvrdého dřeva" na ošetřovaný nábytek. Případně kapky rozteřete suchým hadrem. Nechejte přípravek plně vsáknout do dřeva. Prebytěný materiál během 10ti minut lehce odstraňte např. čistým nechlaputým hadříkem. Poté případně díly vyleštěte suchým hadříkem. Pro optimální výsledek nábytek cca po 1 hodině znovu naštíkejte a přípravek nechejte dílčádně vsáknout. Po 24 hodinách je přípravek HG "restaurátor tvrdého dřeva" dokonale vsáknut do dřeva. Po použití obratně sprej dnem nahoru a prostírkejte tak dlouho, aby stríkal z trubice již jenom hnací plyn: tímto předejdete ucpaní. Pokud přece jenom dojde k ucpaní stříkací hlavice, odstraňte ji z přípravku a položte ji na několik hodin do terpentýnu. V případě nutnosti ji pročistěte tenkou jehlou.

**Upozornění:** Absorpční materiály (kusy tkaniny, hadry apod.), které přijdou do kontaktu s tímto výrobkem, mohou samovolně vzplanout kvůli přehřátí během vyušení. Tyto materiály je nutné rádně rozprostřít a nechat uschnout volně na vzdachu. Případně je možné navlhčit hadr vodou a vyhodit jej užavřený v neprodrynném sáčku. Nedoporučuje se používat vysoko savé materiály kvůli možnosti vzplanutí během vyušení. Skládajte na suchém místě, aby se zabránilo vzniku koroze plechovky. Vznik koroze může narušit pevnost plechovky. Pokud se na plechovce začala tvorit rez, doporučujeme ji zanést do sběrného místa odpadu. Obal odevzدávejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 - Informační leták pro uživatele je dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

### DOTAZY K PROBLEMATIKE CISTENI A UDRZBY?

[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Obj. číslo výrobku: 30405127


0530400105027 1902

obsahuje:

alifatické uhlovodíky /

alifatické uhlovodíky > 30%

parfém / parfém



**CZ: NEBEZPEČÍ** H222- Extrémně hořlavý aerosol. H229- Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. EUH066- Opakování expozice může způsobit vysušení nebo popáskání kůže. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo stípek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. P210- Charante před teplem, horlkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kourení. P211- Nestíkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251- Nepropichujte alebo nespalujte ani po použití. P301+P310- PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331- NEVYVOLÁVÁJTE zvratnice. P410+P412- Charante před slunečním zářením. Nevytavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F. P501- Odstraňte obsah a obal v souladu se všeemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: Hydrocarbons, C11-C12, isocarpanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1.

**SK: NEBEZPEČENSTVO** H222- Mimoriadne hořlavý aerosol. H229- Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H304- Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích cest. EUH066- Opakovanie expozicie môže spôsobiť vysušenie alebo popáskanie pokožky. P101- Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P210- Uchovávajte mimo dosahu dětí. P211- Charante před slnečným žiareniom. Nevytavujte teplotom nad 50°C / 122°F. P501- Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: Hydrocarbons, C11-C12, isocarpanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1.

**Výrobce:** HG International b.v. Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700  
**Prvni distributor CZ:** MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591  
**Prvny distributör SK:** Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovalčská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

## HG reštaurátor tvrdého dreva

HG "reštaurátor tvrdého dreva" je špeciálne vyvinutý na údržbu a ochranu dřevěného zahradního nábytku. Prehľaduje barvu a zabezpečuje prirozený vzhľad tvrdého dreva. Tvrde dřevo obsahuje minerály a když je nechráněné vystaveno vlívu počasí, dochází k jeho zábarvení. HG "reštaurátor tvrdého dreva" predchází tomuto tzv.zosuđeniu a zastaví vásmy zahradnému nábytku skvelú ochranu po celú sezónu.

**Příprava:** Silno zosuđené časti doporučujeme nejdříve ošetřit přípravkem HG "prostředek na obnovu vzhledu tvrdého dřeva", tímto docílit odstranění sedu z nábytku a skvělého výsledku. Nechejte nábytek dobre vyschnout.

**Návod na použitie:** Okolity podklad a pripadne neosetrované časti dopravujeme nejdříve ošetřit přípravkem HG "prostředek na obnovu vzhledu tvrdého dřeva", tímto docílit odstranění sedu z nábytku a skvělého výsledku. Na osetrovaný nábytok musí byt úplne suchý. Naštíkejte rovnomerne pripravok HG "reštaurátor tvrdého dreva" na osetrovaný nábytok. Prípadne kvapky rozotrite suchou handrou. Pripravok nechajte úplne vsinknúť do dreva. Prebytneho reštaurátoru behom 10 minút fáhky odstráňte, napr. ciestou suchou handrou. Pre optimálny výsledok nábytok cca po 1 hod.znovu naštíkejte a pripravok nechajte dobre vsinknúť. Po 24 hod.ze pripravok HG "reštaurátor tvrdého dreva" dokonale vsinknúť do dreva. Po použití obratne sprej hore dnom a prestreku počasie tak dlho, aby strikal z trubice už iba pohonný plyn, týmito predelide upchanu. Pokiaľ však predsa dojde k upchanu striekacej hlavice, odstráňte ju z pripravku a položte ju na niekoľko hodín do terpentínu, v pripade nutnosti ju prečistite tenkou ihlou.

**Upozornenie:** Ak s týmto produkтом prichádzajú do styku sávate materiály, akými sú napríklad handričky, môžu sa kvôli prehrátaniu počas utierania vzniesť. Správne naneste použitie materiály a nechajte ich vyschnúť na vzhľadu. Respektive môžete navlhčiť handričku vo vode, položiť ju do vzduchotesného vrecuška a zahodiť ju. Neodporúčame používať pôrovnité materiály (spongie) z dôvodu možnosti vznietenia kvôli prehrávaniu. Skladajte na suchom mieste, aby ste zabránili vzniku hrudek na plechovke. Vznik hrudek môže narušiť súl. plechovky. Ak by sa na plechovke začala tvoriť rez, doporučujeme ju zanetiť do sbierneho miesta odpadu. Obal odovzdávajte v zbernej nebezpečnej odpadu! Lékařsky personál môže požažať o viac informacii o produkto na telefonom čísle +31 (0)36 54 94 777 - Informační leták pre užívatele je dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

### OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY?

[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

# restaurátor tvrdého dřeva reštaurátor tvrdého dreva



obnovuje přirozenou  
barvu

rychlé a jednoduché  
použití

pro skvělý stav po  
celou sezónu

obnovuje přirozenou  
farbu

rychlé a jednoduché  
použití

na dosiahnutie  
skvelého stavu po  
celú sezónu

500 ml e 650 3



relief